

## Przełącznik kontroli synchronizmu SCH-2



## Kodowanie wersji urządzenia

	SCH-2	-XXX	-XXX	-XX Hz
<b>Napięcie zasilania urządzenia</b>				
220V DC/AC.....		-220		
110V DC/AC.....		-110		
24V DC/AC.....		-24		
<b>Napięcie znamionowe wejść dwustanowych (blokada i start)</b>				
220 V DC.....			-220	
110 V DC.....			-110	
24 V DC.....			-024	
<b>Częstotliwość napięcia pomiarowego</b>				
50Hz.....				- 50
60Hz.....				- 60
Wejścia pomiarowe wykonywane i kalibrowane są na napięcie 100VAC				
Przykładowy kod zamówienia:				
<b>SCH-2-220-110-50Hz</b>				
Urządzenie:	SCH-2			
Napięcie zasilania	220V DC/AC			
Napięcie znamionowe wejść:	110 V DC			
Częstotliwość napięcia pomiarowego	50Hz			